

Instructions de montage

Clip de fixation en 3 parties Contec.fix

27/07/2026



Pas de perforation de la membrane d'étanchéité grâce au clip de fixation Contec.fix

Le clip de fixation en trois parties Contec.fix en polyamide se compose de la rondelle, de la pièce centrale et de la partie supérieure. La polyamide est un matériau qui fait ses preuves depuis 1974. Le système à clip de fixation en polyamide permet une fixation mécanique des membranes Contec.proof sur le support sans perforation de ces dernières. Cette technique convient particulièrement pour étanchéifier des toitures légères dont la charpente ne peut pas soutenir de poids additionnel. Le nombre et la disposition des éléments Contec.fix sont déterminés en fonction du calcul de succion du vent réalisé par Contec.

Montage de Contec.fix

1. Fixer la rondelle avec des éléments de fixation adéquats pour le support respectif
Étirer et aligner l'enveloppe du toit pré-confectionnée
2. Appuyer sur la pièce centrale; il est fortement recommandé de la faire tremper auparavant dans de l'eau savonneuse
3. Appuyer sur la partie supérieure et la serrer à la main et avec la clé

Autres domaines d'application possibles

Fixations pour des formes spéciales de membranes d'étanchéité comme des pyramides ou des coquilles creuses.

Données techniques

Rondelle $\varnothing 95$ mm avec bourrelet de retenue contre-dépouillé d'env. 5 mm, rond et disposé au centre ainsi qu'un perçage $\varnothing 6$ mm pour loger l'élément de fixation.

- Pièce centrale pour coincer l'enveloppe du toit sur la rondelle
- Partie supérieure pour visser la pièce centrale avec un filetage en dents de scie

Pour de plus amples informations, veuillez lire la fiche technique Contec.fix.

