

# Instructions de montage

## Compartimentage en toiture de type 1

### 01

- Produisez le relevé en tôle (en fonction de la structure du toit, de la hauteur)
- Vissez le relevé en tôle
- Raccordez le frein-vapeur (des deux côtés) avec du carton bitumé, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume à chaud
- Isolez les surfaces
- Posez les étanchéités, orientez

### 02

Collez les relevés:

- Le bord supérieur du relevé affleure le relevé en tôle
- Faites chevaucher le relevé d'env. 5 cm
- Produisez le profil de serrage (rabat à l'extérieur)
- Montez le profil de serrage

