

Instructions de montage

Modèle Contec.greenlight 1:20

Informations sur le montage

01

- Carton contenu - Pièces détachées

02

- Attention! L'angle a deux longueurs différentes

03

- Positionnement du Knickfix sur la plaque de base

04

- Positionnement **Contec.greenlight Portrait** sur Knickfix

05

- Poser l'extrémité basse en premier
- Ne positionner l'extrémité haute qu'ensuite

06

- Positionnement **Contec.greenlight Landscape** sur Knickfix

07

- Poser l'extrémité basse en premier
- Ne positionner l'extrémité haute qu'ensuite

08

- Exemple: Sur cette image, le Knickfix a été positionné à l'envers. Il faut absolument tenir compte des côtés longs et courts à prendre en compte.



