

Istruzioni di montaggio

Isolamento tetto tipo 2

01

- Posare l'impermeabilizzazione sopra l'isolamento sulla barriera al vapore (ca. 20 – 25 cm sullo strato di barriera al vapore)

02

- Conformare i dettagli con i pezzi sagomati (IE/AE) su entrambi i lati sul bordo del tetto a seconda dell'altezza dell'isolamento (saldare)
- Collegare l'impermeabilizzazione alla barriera al vapore con cartone catramato, nastro bituminoso rivestito di metallo (Tegu Tape 5000) o bitume caldo

03

- Isolare la superficie
- Posare la seconda impermeabilizzazione, orientare
- Preparare la saldatura (levigare)
- Saldare la saldatura con l'asciugatore manuale o con i saldatori automatici a noleggio Leister della Contec (controllo delle giunzioni)

